

**Proračun površine krova  
u odnosu na tlocrt**



**TABLICA ZA PRORAČUN POVRŠINE KROVA U ODNOSU  
NA TLOCRTNU POVRŠINU KROVA**



## Tablica za proračun površine krova u odnosu na tlocrtnu površinu krova

Procenat	Stepeni	Koeficijent	Tlocrtna površina	Neto površina
(%)	(°)	-	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )
1,75	1	1,000	100,00	100,00
3,50	2	1,001	100,00	100,10
7,00	4	1,002	100,00	100,20
10,51	6	1,005	100,00	100,50
14,05	8	1,011	100,00	101,10
17,74	10	1,016	100,00	101,60
21,26	12	1,022	100,00	102,20
24,93	14	1,030	100,00	103,00
28,67	16	1,039	100,00	103,90
32,49	18	1,050	100,00	105,00
36,40	20	1,063	100,00	106,30
40,40	22	1,078	100,00	107,80
44,52	24	1,093	100,00	109,30
48,77	26	1,110	100,00	111,00
53,17	28	1,132	100,00	113,20
57,74	30	1,152	100,00	115,20
62,49	32	1,177	100,00	117,70
67,45	34	1,204	100,00	120,40
72,65	36	1,233	100,00	123,30
78,13	38	1,168	100,00	116,80
83,91	40	1,290	100,00	129,00
90,04	42	1,345	100,00	134,50
96,57	44	1,390	100,00	139,00
100,00	46	1,412	100,00	141,20
103,55	48	1,440	100,00	144,00
111,06	50	1,493	100,00	149,30
119,17	52	1,555	100,00	155,50
127,99	54	1,620	100,00	162,00
137,64	56	1,700	100,00	170,00
148,28	58	1,790	100,00	179,00
160,03	60	1,886	100,00	188,60
173,20	62	1,999	100,00	199,90

### Napomena:

Tablica omogućava brz i jednostavan izračun stvarne površine krova ukoliko je poznata tlocrtna površina krova. U tablici je kao primer stavljena tlocrtna površina od 100m<sup>2</sup> da bi se uočila razlika.

Postupak: Pomnožite tlocrtnu površinu krova sa odgovarajućim koeficijentom (koji zavisi od nagiba krova) i dobićete stvarnu površinu krova.